



Klebeanleitung für Aufkleber und Dekoraufkleber

Trockenverklebung

Werkzeuge:

- Filzraker
- Glas oder Oberflächenreiniger
- sauberes Tuch
- Fixierband (Kreppklebeband)
- eventuell zweite Person!

Punkt 1.)

Als erstes sollte immer die Oberfläche gut gereinigt werden. Also von Schmutz und Öl befreit sein.

Punkt 2.)

Den Aufkleber mit der Träger und Übertragungsfolie an der richtigen Stelle platzieren nun an den Ecken fixieren.

Drauf achten, dass der Aufkleber mit der richtigen Seite nach oben schaut.

Clapp nun ca. die Hälfte des Aufklebers nach oben und ziehe die Trägerfolie an einer Stelle weg, so dass die Klebeseite frei ist.

Die abgezogene Trägerfolie mit einer Schere oder Cuttermesser abschneiden.

Punkt 3.)

Nun halte die abgezogene Hälfte des Aufklebers (eventuell zweite Person)

nach oben während du den Aufkleber mit den Raker vorsichtig andrückst. (Darauf achten, dass keine Falten entstehen).

Nun könnt ihr mit den Vorgang der anderen Seite wiederholen.

Anschließend mit den Raker von innen nach außen den Aufkleber Andrücken, um so die verbliebenen Luftbläschen weg zu drücken.

Punkt 4.)

Nun noch die Übertragungsfolie vorsichtig abziehen, bitte darauf achten, dass beim Abziehen der Übertragungsfolie der Aufkleber auf der Klebestelle verbleibt.

Noch mal kontrollieren ob auch alle Luftblasen unter dem Aufkleber raus sind.

© Boboom

Klebeanleitung PDF erstellt durch BOBOOM.de

Nassverklebung

Werkzeuge:

- Filzraker
- Glas oder Oberflächenreiniger
- sauberes Tuch
- Fixierband (Kreppklebeband)
- Sprühflasche (Wasser Spülmittel Gemisch)
- ca. 3Tropfen pro Liter Wasser!
- eventuell zweite Person!
- Heißluftpistole oder Haarfön

Punkt 1.)

Als erstes sollte immer die Oberfläche gut gereinigt werden. Also von Schmutz und Öl befreit sein.

Punkt 2.)

Die Trägerfolie von dem Aufkleber entfernen und den Aufkleber mit dem Wasser Spülmittel Gemisch einsprühen.

Anschließend den Aufkleber auf die zu beklebende Flächen legen und gegebenenfalls an die richtige Position schieben.

ACHTUNG: NICHT MEHR SPÜLMITTEL VERWENDEN UM DIE KLEBEKRAFT DEN AUFKLEBERS NICHT ZU BEEINFLUSSEN!

Punkt 3.)

Wenn der Aufkleber an der richtigen Position sitzt, kannst du unter gleichmäßigen geringen Druck anfangen von der Mitte nach außen das Wasser Spülmittel Gemisch zu verdrängen.

Wiederhole diesen Vorgang so lange bis alle Blasen entfernt sind.

Punkt 4.)

Nun noch die Übertragungsfolie vorsichtig abziehen, bitte darauf achten, dass beim Abziehen der Übertragungsfolie der Aufkleber auf der Klebestelle verbleibt.

Noch mal kontrollieren ob auch alle Luftblasen bzw. Wasser Spülmittel Gemisch unter dem Aufkleber raus sind.

WICHTIGER HINWEIS:

TROCKENZEITEN:

BEI TROCKENVERKLEBUNG CA.: **18 STUNDEN**

BEI NASSVERKLEBUNG CA.: **30 STUNDEN**

IN DEN KALTEN JAHRESZEITEN:

VERLÄNGERT SICH DIE ZEIT UM CA.: **12 – 18 STUNDEN.**

IN DIESER ZEIT SOLLTE MAN **NICHT** IN EINE WASCHSTRASSE FAHREN ODER DAS FAHRZEUG VON HAND **WASCHEN!**

DANACH IST DAS NORMALE WASCHEN WIEDER MÖGLICH. **JEDOCH** SOLLTE ES **VERMIEDEN** WERDEN MIT EINEN **HOCHDRUCKREINIGER** DIREKT AUCH DEN **AUFKLEBER** ZU HALTEN.

Verarbeitungstemperaturen

Grade bei kalten Wetter lässt sich Klebefolie schlecht Verarbeiten. Immer darauf achten das die Folie und der zu Beklebende Gegenstand nicht zu kalt sind! Meine Erfahrung nach lässt sich Folie am besten bei **um die 20° Verarbeiten!**