

Klebeanleitung Artikel: BO-091

1. Mittlere Tankverkleidung abmontieren und Schrauben oben von Schnabel entfernen
2. Den Blauen Aufkleber klein für Schnabel ausrichten und anbringen
3. Den dazugehörigen Roten Streifen direkt darunter anbringen
4. Schnabel anheben und den großen Blauen Aufkleber anbringen, der Aufkleber ist überlappend!
5. Nun den dazugehörigen Roten Streifen direkt darunter anbringen
6. Schnabel wieder mit der Schraube festschrauben und Tankmittelteil montieren



Tipp: **Vorsichtig** mit Cuttermesser die überstände abschneiden

