



Pegado en seco

Materiales:

- Escobilla o raspador de goma
- Limpiacristales o limpiador de superficies
- Paño limpio
- Banda de fijación
- Eventualmente una segunda persona

Punto 1)

En primer lugar se debería limpiar la superficie para dejarla libre de aceites y suciedad

Punto 2)

Colocar el adhesivo deseado en la localización decidida y fijarlo solo y únicamente en las esquinas.

Hay que tener cuidado de que el adhesivo tenga la cara correcta mirando hacia arriba.

Ahora levante aproximadamente la mitad del adhesivo y retire el papel de debajo para dejar al descubierto la parte adhesiva. El papel retirado puede cortarse con unas tijeras o cutter.

Punto 3)

Ahora sujeta la parte sin adherir del adhesivo (eventualmente con ayuda de una segunda persona) hacia arriba mientras presionas con el raspador de goma (teniendo cuidado de que no se queden imperfecciones).

Ahora puede hacer lo mismo con la otra parte.

Para terminar haga movimientos de dentro a fuera con el raspador para eliminar las burbujas de aire.

Punto 4)

Asegúrese de tener mucho cuidado con la lámina de papel adhesiva cuando la retire.

Controle al final que no queden burbujas de aire atrapadas dentro del adhesivo

Pegado en húmedo

Materiales:

- Escobilla o raspador de goma
- Limpiador de cristales y superficies
- Paño limpio
- Bandas fijadoras
- Pulverizador de líquidos
- Aproximadamente tres gotas por litro de agua
- Eventualmente una segunda persona
- Pistola de aire caliente o secador de pelo

Punto 1)

Para empezar, la superficie debería estar bien límpida y libre de suciedad y aceites.

Punto 2)

Retirar el papel portador del adhesivo y rociar este último con la mezcla líquida. Haga descansar ahora al adhesivo en la posición correcta para su pegado.

¡ATENCIÓN: NO USAR MÁS MEZCLA LÍQUIDA PARA NO INFLUIR EN LA FUERZA DE ADHESIÓN DEL ADESIVO!

Punto 3)

Cuando el adhesivo esté correctamente colocado, puede empezar a hacer presión de dentro hacia fuera para eliminar el sobrante de líquido. Repita este paso hasta acabar con todo el exceso.

Punto 4)

Una vez retirado el papel que porta el adhesivo, asegúrese de que el adhesivo no se pegue de forma indeseada.

Por último elimine los restos de líquido o las burbujas de aire formadas a través de la presión desde dentro hacia fuera.

Indicación importante:

Tiempo de secado:

Para el pegado en seco: 18 horas

Para el pegado en húmedo: 30 horas

En las estaciones más frías:

Se alarga el tiempo de secado unas 12-18 horas

¡En este tiempo no se debería ir a un lavadero o lavar el vehículo a mano!

Después es posible el poder lavarlo normalmente. Aun así es bueno recordar no dirigir ningún tipo de fluido a presión al adhesivo.

Temperatura de trabajo

Con tiempo frío se trabaja peor con el adhesivo. Siempre hay que tener en cuenta que el adhesivo en el momento de la adhesión no está muy frío. Mi experiencia me indica que la mejor temperatura para trabajar son unos 20°